

Бесконтактный считыватель

Микро-R



Инструкция по установке

Используемые идентификаторы и дальность чтения

В качестве идентификаторов используются карты и брелки формата EM-марин. Дальность чтения для различных ключей указана в таблице и зависит также от производителя карты или брелка.

Используемые идентификаторы	Дальность чтения
Стандартная карта	до 4 см
Стандартная карта, установка в металл	до 2 см
Брелок	до 2 см

Условия эксплуатации

Считыватель

предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С	-40...+50
Влажность, не более, %	95

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	4,5..15
Потребляемый ток (12 В), мА	30
Интерфейс связи с контроллером	DS1990A
Удалённость считывателя от контроллера, не более, м	10
Размеры (ДиаметрxВысота), мм	26x21
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Масса считывателя, г, не более	30
Цвет корпуса (ударостойкий поликарбонат, не поддерживает горение)	прозрачный

Назначение проводов

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания
Черный	GND	Общий провод
Желтый	DS1990A	Выход эмуляция «touch memory»

Индикация

1. Питание: красный светодиод.
2. При предъявлении идентификатора: гаснет красный и вспыхивает зеленый светодиод.

Комплектность

Считыватель	1 шт.
Гайка	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Инструкция	1 шт.