

Установка внутренней аккумуляторной батареи Involight LIBERTY CORE 20AH для серии вращающихся голов «LIBERTY»

- 1) Открутите винты и снимите верхнюю и нижнюю крышку у прибора
- 2) Установите аккумуляторную батарею Involight LIBERTY CORE 20AH
- 3) Протяните питающий от батареи провод через корпус прибора к разъему
- 4) Подключите провод к разъему питания

