

**INVOTONE DM-54D** Профессиональный динамический микрофон, классический дизайн в сочетании с современной акустической философией, превосходит своим характерным эффектом присутствия, а также может сделать источник звука отчетливым и реалистичным. DM-54D имеет кардиоидную диаграмму направленности, которая может эффективно уменьшить обратную связь; Его приятное ощущение от магнитной пружины позволяет избежать шума при включении переключателя, функция блокировки предотвращает неожиданную приостановку работы. Резьба 5/8 на задней стенке соответствует всем типам стоек.

DM-54D идеально подходит для шоу в театре и бэк-вокалистов

### Особенности:

- Классический внешний вид, отличное качество звука.
- Кардиоидная направленность в наибольшей степени уменьшает обратную связь.
- Прочная литая конструкция
- Стабильная и надежная работа.

Тип : Динамический

Направленность: Однонаправленный



Частотный диапазон: 60Гц – 16 кГц

Чувствительность: -54dB ± 3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

Импеданс: 250Ом + 30% (на 1кГц)

Вес: 655г

### Частотная характеристика:



### Предупреждения:

1. Если головка микрофона поднесена близко к динамику, может возникнуть обратная связь. Чтобы предотвратить это, сначала уменьшите громкость, затем установите микрофон так, чтобы он не был направлен на динамик, и чтобы между микрофоном и динамиком было достаточное расстояние.
2. Из-за высокой чувствительности картриджа не роняйте его и не подвергайте его сильным ударам.
3. Чтобы сохранить чувствительность и качество воспроизведения звука, не подвергайте его воздействию влаги и экстремальных температур.

### Подключение и отключение микрофонного кабеля:

1. Вставьте разъем XLR в микрофон. При необходимости поверните разъем, чтобы выровнять ключ на разъеме в паз в микрофоне. Вставьте разъем в микрофон до щелчка.
2. Чтобы отсоединить кабель и микрофон, возьмитесь за разъем, одновременно нажимая на язычок. Потяните разъем от микрофона.



**ООО «ИНВАСК»**

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: [invask@invask.ru](mailto:invask@invask.ru)

**Сервис-центр «ИНВАСК»**

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом.

20 Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail: [service@invask.ru](mailto:service@invask.ru)