



# **Мегафон рупорный SHOW ER-66SD, SDR, WR**

**Инструкция**




# MEGAPHONE ER-66.S.W.F



Рупорный ручной громкоговоритель (мегафон) с выносным на спиральном проводе микрофоном, выключателем и регулятором громкости. Конструкция выполнена из металла и ABS-пластика




### Инструкция по эксплуатации:

- 1) С помощью клавиши (с левой стороны мегафона) включите питание мегафона (1). Чтобы избежать обратной связи, используйте кнопку контроля громкости на правой стороне микрофона.
- 2) Нажмите и удерживайте клавишу (2), чтобы говорить в мегафон без использования микрофона.
- 3) Говорите достаточно громким голосом, приблизив губы к микрофону или мегафону насколько это возможно.



### Замена батареек

- 1) Откройте защелку на верхней части корпуса.
- 2) Вставьте 8 батареек типа С в кейс для батареек, соблюдая полярность.
- 3) После того, как Вы вставили батарейки в кейс, вставьте кейс в мегафон в отделение для батареи, как показано на рисунке. Убедитесь, что полярность вогнутой части кейса для батареек и выпуклой части корпуса мегафона, соблюдена.
- 4) Закройте отделение для батареи, и закройте защелку.



### Примечание.

1) Избегайте совместной эксплуатации новых и бывших в употреблении батарей.

2) Если вы не используете мегафон в течение 2х недель или более длительного периода, выньте батареи, чтобы защитить мегафон от коррозии, которая может быть вызвана утечкой жидкого электролита.

### Технические характеристики:

Мощность - 25 Вт.

Вес - 1,65 кг.

Напряжение питания - 12 В, 8 батареек тип "С"

Вход для подключения источника внешнего питания 12В.

Материал - металл + ABS-пластик

Дополнительные функции: сирена, регулятор громкости

Диапазон - 0,5 - 0,7 км в зависимости от условий эксплуатации



**ООО «ИНВАСК»**

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б.

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: [invask@invask.ru](mailto:invask@invask.ru)

**Сервис-центр «ИНВАСК»**

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: [service@invask.ru](mailto:service@invask.ru)