Внешняя антенна AN-81

Антенна предназначена только для беспроводных устройств фирмы Jablotron, работающих на частоте 868 МГц и снабженных разъемом для внешней антенны типа AN-8x.

При применении данной антенны внутренняя антенна устройства должна быть отключена – см. описание применяемого беспроводного устройства .

Активную часть антенны необходимо монтировать вертикально и она не должна быть экранированной, какими либо металлическими предметами . Если антенна не крепится на металлическом основании с размерами, превышающими длину ее активной части, необходимо подложить под ее узел крепления металлическую пластину (входит в комплект поставки) которая должна контактировать с зубчатой шайбой , она выполняет функцию противовеса.

При применении антенны в охранной системе, она должна размещаться в зоне покрытия системы (охраняемом пространстве) .

Внимание: не удлиняйте кабель снижения антенны .

Технические характеристики:

Рабочая частота	*868 МГц*
Импеданс	*50 Ом*
Длина кабеля	*1,2 м*
Длина активной части	*0,1 м*



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz