

# ACCORDTEC

ВИДЕОДОМОФОН

Инструкция по эксплуатации



# AT-VD 750C

- Благодарим за покупку нашей продукции.
- В продукцию могут вноситься изменения без предварительного уведомления.
- Компания не несет ответственности за возможные последствия, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией (в частности, с мерами предосторожности) перед началом использования оборудования, а также действуйте согласно инструкции, для надлежащей эксплуатации продукции.

# Содержание


1. Меры предосторожности .....	3
2. Название компонентов и их функции. ....	4
3. Комплектация .....	5
4. Установка .....	6
5. Принцип работы. ....	9
6. Спецификация.....	12

# 1. Меры предосторожности.

**Во избежание чрезвычайных ситуаций, пожалуйста, следуйте данной инструкции:**


1. Не рекомендуется одновременно вставлять несколько вилок в розетку, это может вызвать перегрев и привести к возгоранию.
2. Не следует подключать к другим устройствам, пока прибор включен, это может стать причиной поломки.
3. Не следует перегибать шнур, и ставить на него тяжелые предметы. Это может привести к возгоранию.
4. При необходимости произведите очистку поверхности устройства. Не используйте воду, разжижающие вещества, или моющие средства. Во избежание поломки или замыкания, используйте мягкую, сухую ткань.
5. Не устанавливайте устройство в помещении с повышенной влажностью, это может привести к замыканию и пожару.
6. Аккуратно вытаскивайте кабель из розетки, в противном случае, Вы можете его повредить, что может стать причиной пожара.
7. Не отсоединяйте прибор от розетки влажными руками, Вас может ударить электрическим током.
8. Не следует разбирать, ремонтировать либо заниматься самостоятельной модификацией устройства. В результате некорректной работы устройства, это может привести к пожару либо замыканию.
9. Не подключайте к сети, если розетка и вилка имеют разные размеры, это может стать причиной замыкания или пожара.
10. Убедитесь, что на поверхности устройства отсутствует пыль либо иные посторонние вещества.
11. Не допускайте попадание посторонних веществ внутрь устройства, это может стать причиной поломки.
12. Не следует ставить на устройство тяжелые предметы, это может стать причиной поломки.
13. Не разбирайте прибор, и не подвергайте его физическому воздействию.
14. Не подвергайте прибор попаданию прямых солнечных лучей, либо воздействию нагревательных приборов во время установки.
15. Устройство следует устанавливать в помещении, в устойчивом положении, в противном случае оно может функционировать некорректно.
16. Отсоединяйте питание, если не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени.
17. Если из прибора слышны посторонние шумы, немедленно отсоедините его от питания и позвоните в службу поддержки.

## 2. Название компонентов и их функции.



№	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	Кнопка возврата	Назад/Отмена
2	Микрофон	
3	Кнопка «Стрелочка вниз»	Переход вниз списка меню
4	Кнопка «Стрелочка вверх»	Переход вверх списка меню
5	Кнопка открывания замка	Открывает замок
6	Кнопка открывания ворот	Управление ворот
7	Кнопка видеонаблюдения	Просмотр изображения с видеокамеры или вызывной видеопанели
8	Кнопка ответа	Ответить на звонок
9	Кнопка питания	Включение и выключение монитора
10	Экран	
11	Кнопка меню	Вход в меню монитора


### 3. Комплектация.

	<p align="center"><b>Монитор</b></p>	<p align="center">1 шт.</p>
	<p align="center"><b>Инструкция по эксплуатации</b></p>	<p align="center">1 шт.</p>
	<p align="center"><b>Кронштейн</b></p>	<p align="center">1 шт.</p>
	<p align="center"><b>Дюбель</b></p>	<p align="center">3 шт.</p>
	<p align="center"><b>Силикагель</b></p>	<p align="center">1 шт.</p>
	<p align="center"><b>Шуруп</b></p>	<p align="center">3 шт.</p>
	<p align="center"><b>Пин коннектор (красный/желтый/черный/белый)</b></p>	<p align="center">2 шт.</p>


## 4. Установка

### Схема соединения.

Максимальная конфигурация системы: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывные панели и 8 камер видеонаблюдения.



AD: Аудио  
 VD: Видео  
 PWR: (+) Питание  
 GND: (-) Общий



Примечание:

1. Схема подключения электромеханического замка к видеопанели: электромеханический замок 2 + внешний источник питания.
2. Схема подключения электромеханического замка к монитору: электромеханический замок 1 + кабель 2x2.5мм.




1. Для подключения монитора к вызывной панели рекомендуется использовать специализированные кабели, предназначенные для работы в системах видеонаблюдения. В случае если у Вас нет специализированного кабеля, Вы можете использовать следующие варианты:

**Вариант А:** Если расстояние от монитора до двери составляет менее 30м, используйте коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или его аналог для передачи видео) и слаботочный кабель 2 x 0,4 мм<sup>2</sup>.

**Вариант Б:** Если расстояние превышает 30м, используйте коаксиальный кабель для видео RG6 и силовой 2\*0,75мм<sup>2</sup>.




2. Определите месторасположение монитора на стене. Оптимальный вариант расположения - 1.5 ~ 1.6 метра над уровнем пола.





3. Убедитесь в том, что устройство обесточено на момент установки
4. Установите кронштейн на стену.
5. Соедините провода согласно выбранной ранее схеме соединения.
6. Закрепите монитор на кронштейне.
7. По завершению установки, подключите питание.

## 5. Принцип работы.


### Ответ на входящий звонок



Когда кто-либо нажимает на звонок, домофон сразу же издает звуковой сигнал, на экране отображается надпись: “Входящий вызов”. Нажмите  для ответа на звонок. Домофон переходит обратно в режим ожидания, если на звонок никто не ответил. Во время входящего вызова или разговора, нажмите кнопку , чтобы открыть дверь, на экране отобразится надпись “Дверь открыта”. Если во время ответа на вызов от одной двери, последует еще один вызов от другой двери, то на экране отобразится надпись “Ожидание у второй двери”. Нажмите кнопку , чтобы переключить вызов на дверь №2.

### Примечание:


Во время ответа либо разговора по внутренней связи, при удержании кнопки , микрофон будет переведен в беззвучный режим, а на экране отобразится надпись “Микрофон отключен”, при еще одном длительном нажатии на кнопку , вы сможете вернуться обратно в обычный режим, на экране будет отображена надпись “Говорите”.

### Режим наблюдения





В режиме ожидания, нажмите кнопку , чтобы получить доступ к обзору, и еще раз нажмите кнопку , чтобы переключиться на другой видеоканал.

Во время наблюдения за посетителем Вы можете нажать кнопку  для разговора или нажать кнопку , чтобы открыть дверь.


### Функция оповещения

В режиме ожидания, нажмите кнопку  и удерживайте её, пока на дисплее не отобразится надпись “Громкая связь”. На устройстве в другой комнате высветится надпись “Вещание”. Теперь вы можете использовать функцию оповещения.

### Функция интерфона (внутренняя связь)

Вы можете организовывать внутреннюю связь между всеми устройствами, подключенными у Вас. В режиме ожидания, для того, чтобы сделать вызов на другой домофон, нажмите кнопку . Если у Вас подключено 2 и более устройств, переместите переключатель в позицию вверх или вниз, для того чтобы выбрать необходимое устройство для вызова. Для подтверждения звонка, нажмите кнопку . Для ответа на звонок нажмите кнопку , для отмены звонка кнопку .


### Настройка громкости/яркости/цвета/контраста

В режиме наблюдения, звонка, разговора, внутренней связи, вещания, переместите переключатель в правую сторону домофона, используйте регулировку вверх/вниз для настройки громкости голоса. Нажмите на кнопку  для перехода в настройки яркости/контраста/цвета, переключайте вверх/вниз для настройки необходимой функции.

### Режим “Не беспокоить”

В меню системных настроек Вы можете включить либо выключить режим “Не беспокоить”.

### Функция прослушивания

Для использования функции прослушивания, в режиме ожидания нажмите клавишу  и удерживайте её пока не откроется меню. Если у Вас подключено 2 и более устройств, откроется меню выбора монитора, где расположено устройство.

### Примечание:

А: Во время передачи, пользователь слышит все звуки из выбранной Вами комнаты, но пользователи, которые находятся в месте, где расположено выбранное устройство Вас не слышат.

Б: Когда в системе установлено 2 и более устройств, функция прослушивания доступна только если она находится во включенном режиме. Пожалуйста, проверьте меню настроек системы, для того, чтобы, включить функцию прослушивания.

## 6. Спецификация.

No.	Наименование	Характеристики
1	Рабочее напряжение	AC100-240V, 50-60Hz
2	Энергопотребление	50mA (Макс.) 15mA (в режиме ожидания)
3	Рабочая температура	от 0°C до +40°C
4	Влажность	0 - 95%
5	Экран	7 дюймов
6	Соединение	4-х жильный кабель
7	Размеры	210 x 116 x 25 мм
8	Вес	450г.

**Для Ваших заметок:**



**[www.accordtec.ru](http://www.accordtec.ru)**